



#	Название цепи	Номинал предохранителя	
W0	"Общий"		
W1	Контур питания главной панели предохранителей	12V 40A	Главная панель предохранителей
W2	Питание отопителя	12V 15A	
W3	Питание электрического панорамного люка	12V 15A	
W4	Питание кухонного модуля (холодильник, водоподающая помпа)	12V 15A	
W5	Питание трюмной помпы в авт. режиме	12V 10A	
WA5	Питание помпы кормового якорного ящика в авт. режиме	12V 5A	
WB5	Питание водоподающей помпы	12V 15A	
W6	Питание трюмной помпы в ручном режиме	12V 10A	
W15	Освещение кабины	12V 3A	
W16	Стояночный огонь	12V 3A	
W17	Освещение кормовой палубы	12V 3A	
W18	Навигационные огни, питание указателей уровня топлива	12V 3A	
W24	Подсветка пола	12V 3A	
W31	Освещение каюты	12V 3A	
W41	Питание управляющей цепи носовой якорной лебедки	12V 5A	
W42	Питание управляющей цепи кормовой якорной лебедки	12V 5A	
WB26	Стеклоочиститель левый	12V 5A	
WB28	Стеклоочиститель правый	12V 5A	
W30	Горн электрический	12V 10A	
W36	USB розетка	12V 10A	
W37	Питание аудиосистемы (внешние устройства)	12V 10A	
W38	Питание аудиосистемы (внешние устройства)	12V 10A	
W40	Питание транцевые плиты	м	12V 15A



Схема электрическая, принципиальная
VBOATS VOYAGER 700 CABIN, 700 COB, 800 CABIN
 Схема может быть изменена без предварительного уведомления