

A-BUS





















Схема электрическая, принципиальная
Лодка FISHPRO
Для лодок с единой панелью переключателей

Электрические контуры питания

W0 - "Общий"

W1 - Питание жгута после ключа массы

W2 - Контур питания трюмной помпы в автоматическом режиме
до предохранителя

W3 - Контур питания панели переключателей до индивидуальных предохранителей

W4 - Контур питания USB разъема или разъема 12В

W5 - Контур питания клемной колодки

W6 - Контур питания трюмной помпы в автоматическом режиме

W7 - Контур питания помпы рециркуляции кормового аэратора

W8 - Контур питания вспомогательной трюмной помпы

W9 - Контур питания автоматической трюмной помпы в ручном режиме

W10 - Контур питания помпы вентиляции кормового аэратора

W11 - Контур питания ходовых навигационных огней

и подсветки приборов

W12 - Контур питания стояночного огня

W13 - Контур сигнала датчика уровня топлива

W14 - Контур питания звукового сигнала

W15 - Контур питания помпы рециркуляции носового аэратора

W16 - Контур питания помпы вентиляции носового аэратора

Предохранители

Кормовая панель предохранителей

F1 — Предохранитель клемной колодки

F2 — Предохранитель USB разъема, розетки 12В

F3 — Предохранитель панель переключателей

F4 — Предохранитель трюмной помпы в автоматическом режиме

Носовая панель предохранителей

F1 — Предохранитель контура W11

F2 — Предохранитель контура W12

F3 — Предохранитель контура W10

F4 — Предохранитель контура W9

F5 — Предохранитель контура W8

F6 — Предохранитель контура W7

F7 — Предохранитель контура W15

F8 — Предохранитель контура W16



Схема электрическая, принципиальная
Лодка FISHPRO
Для лодок с единой панелью переключателей